



	PROSJEKTDOKUMENTASJON LED VMS RGB		
Prosjekt:	Brimnes Kontrollplass		
Prosjekt nr.:	101477		
Synopsis:	Ordre nr. 861572		
Kunde:	Mesta AS	Versjon:	A
Byggherre:		Ant sider:	13

02	22.10.2021	Andre utgave	BEP	JS
01	20.06.2021	Første utgave	BEP	JS
Rev	Dato	Beskrivelse	Skrevet av	Godkjent av

1 Godkjent	☐	Sign.
2 Ikke godkjent	☐	Sign.
Kommentarer:		

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

Innholdsfortegnelse

1	INTRODUKSJON	3
2	SKILT 1, 2, 4, 5.....	4
3	SKILT 3.....	5
4	TILSTANDER	6
4.1	skilt 1	6
4.2	Skilt 2	6
4.3	Skilt 3	7
4.4	Skilt 4	7
4.5	Skilt 5	7
4.6	Merking	8
5	STYRING	8
6	MONTERING	9
7	SMART KONTROLLSTASJON	10
7.1	Om Smart Kontrollstasjon	10
7.2	Modul	11
7.3	Visninger	11
7.4	Montering	11
8	SERVICE / VEDLIKEHOLD	12
9	VEDLEGG	13

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

1 INTRODUKSJON

Dette dokumentet omhandler levering av 5 stykk RGB skilt og ett smart kontrollpanel til Brimnes Kontrollstasjon ved Rv7.

Skiltene er nummeret fra vest til øst og kartet er kun illustrasjon uten nøyaktige plasseringer.



Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

2 SKILT 1, 2, 4, 5

Modell	Fullgrafisk LED skilt YAHAM
Produkt nr.	16017000010
Sertifisering	EN12966
YAHAM VMS RGB SPESIFIKASJONER	
Piksel-avstand (mm)	16
Modul-oppløsning (piksler)	16x8
Modul-størrelse (mm)	256x128
Piksel-tetthet (px/m²)	3906
Optikk egenskaper	
Klasser	EN12966
Luminans	L3 (L3*)
Luminansforhold	R3
Farge	C2
Spredningsvinkel	B6
Lyskontroll	32 nivåer
Skiltkasse egenskaper	
Yttermål (mm)	1144 x 1912
Tykkelse (mm)	238
Skjerm (mm)	1024 x 1792
Skjerm (pxl)	64 x 112
Vekt (kg)	ca. 120
Materialtype	Aluminium
Overflatebehandling	Pulverlakkert
	Front: RAL 9005 Sort
	Bakside: RAL 7032 Grå
Temperaturklasse (°C)	T2 (-25°C to +55°C)
Forurensingsklasse	D1
Kapslingsgrad	P3(IP56), IP66
Kabelgjennomføring	M16, M25
Vedlikehold	Via bakdør
Elektriske egenskaper	
Nominell spenning	230V single phase 50Hz
LED kort-spenning	DC 4,2V
Effektforbr. Nom/Maks m² (±10%)	160 W / 460W
Kommunikasjon	TCP/IP via RJ45

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----


3 SKILT 3

Modell	Fullgrafisk LED skilt YAHAM
Produktnr.	16017000010
Sertifisering	EN12966
YAHAM VMS RGB SPESIFIKASJONER	
Piksel-avstand (mm)	16
Modul-oppløsning (piksler)	16x8
Modul-størrelse (mm)	256x128
Piksel-tetthet (px/m²)	3906
Optikk egenskaper	
Klasser	EN12966
Luminans	L3 (L3*)
Luminansforhold	R3
Farge	C2
Spredningsvinkel	B6
Lyskontroll	32 nivåer
Skiltkasse egenskaper	
Yttermål (mm)	1144 x 1016
Tykkelse (mm)	170
Skjerm (mm)	1024 x 896
Skjerm (pxl)	64 x 56
Vekt (kg)	ca. 80
Materialtype	Aluminium
Overflatebehandling	Pulverlakkert
	Front: RAL 9005 Sort
	Bakside: RAL 7032 Grå
Temperaturklasse (°C)	T2 (-25°C to +55°C)
Forurensingsklasse	D1
Kapslingsgrad	P3(IP56), IP66
Kabelgjennomføring	M16, M25
Vedlikehold	Frontåpning
Elektriske egenskaper	
Nominell spenning	230V single phase 50Hz
LED kort-spenning	DC 4,2V
Effektforbr. Nom/Maks m² (±10%)	80 W / 230W
Kommunikasjon	TCP/IP via RJ45



Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

4 TILSTANDER

4.1 Skilt 1



	
Posisjon 0	Posisjon 1

4.2 Skilt 2



	
Posisjon 0	Posisjon 1

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----


4.3 Skilt 3

	
Posisjon 0	Posisjon 1

4.4 Skilt 4

	
Posisjon 0	Posisjon 1

4.5 Skilt 5

	
Posisjon 0	Posisjon 1

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

4.6 Merking

Beskrivelse	Serienummer	Typebetegnelse
Skilt 1		073-LED VMS RGB YAHAM
Skilt 2		073-LED VMS RGB YAHAM
Skilt 3		073-LED VMS RGB YAHAM
Skilt 4		073-LED VMS RGB YAHAM
Skilt 5		073-LED VMS RGB YAHAM

5 STYRING

Type (kryss av):


Produkt nr.	Beskrivelse		Dokument
16016010049	Direkte I/O styring for RGB	☐	ELS04-1
16016010050	Binær I/O styring for RGB	☐	ELS04-1
16016010054	Modbus TCP/IP	☐	ELS04-2
16016010010	OPC-UA Server- Linux	☐	ELS04-2
16095100425	Styreskap med HMI panel (LS)	☐	10000032-02
16095100426	Styrepanel med HMI for SSA (LS)	☐	
16095100402	SMART Kontrollstasjon Basismodul	☒	

* Se vedlegg for detaljer

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

6 MONTERING

Skilt i aluminium leveres med skinne EUV5134 (alu) og skilt i syrefast leveres med Halfen-skinne (syrefast)



Figur 1: EUV5134 skinne

Sinnene er kompatible med alle typer festemateriell fra Euroskilt.

Festetyper (kryss av):

Produkt nr.	Beskrivelse		Dokument
22331020012	NM120 Skiltefeste m/VD-skinne	☐	Monteringsveiledning
22331030015	NM150 Skiltefeste m/VD-skinne	☒	Monteringsveiledning
22331000019	NM190/290 Skiltefeste m/VD-skinne	☐	Monteringsveiledning
21940000005	Klammer for gittermast (Modifisert)	☐	
16095201030	Syrefaste fester for kamjern, stål, fagverk	☐	
	Fester for portal	☐	

*Se vedlegg/Monteringsveiledning

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

7 SMART KONTROLLSTASJON

7.1 Om Smart Kontrollstasjon



Beskrivelse

SMART Kontrollstasjon Basis er et berøringsbasert panel for styring av skilt i 'feltet'.

Systemkrav:

- 230VAC i stikkontakt i umiddelbar nærhet til styrepanel. 1,5m strømkabel medfølger.
- Trådbundet eller trådløst nettverk (TCP/IP) mellom styrepanel og alle skilt
- Grensesnitt mot styrepanel/skilt er RJ45 kontakt

SMART KONTROLLSTASJON består av:

- Styrepanel
- Programvare

Denne basismodulen skal styre skilt ved Brimnes kontrollstasjon ved hjelp av nettverk driftet av kunde.

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

7.2 Modul

Type (kryss av):

Produkt nr.	Beskrivelse	
16095100402	SMART Kontrollstasjon Basismodul	☒
16095100490	SMART Kontrollstasjon Sensormodul	☐
16095100480	SMART Kontrollstasjon ANPR	☐

* Se vedlegg for detaljer

7.3 Visninger

Visning Område	Ingen budskap	Kontroll
	(pos.0)	(pos.1)
Rv7 fra Vest	(mørk)	Skilt 1 Skilt 2 Skilt 3
Rv7 fra Øst	(mørk)	Skilt 3 Skilt 4 Skilt 5

7.4 Montering

Basismodulen veggmonteres.

Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

8 SERVICE / VEDLIKEHOLD

Vennligst se vedlegg «Vedlikeholdshåndbok» for detaljer.

NB! Ved vedlikehold og bytte av enhet må enheten være strømløs, og spenningsprøving må være foretatt.

Ved behov for service:

Euroskilt AS
Reservatveien 8
3118 Tønsberg



service@euroskilt.no

0 60 80


Prosjekt:	Brimnes Kontrollstasjon	Prosjektnr.:	101477	Dato:	22.10.2021	Rev.:	02
------------------	-------------------------	---------------------	--------	--------------	------------	--------------	----

9 VEDLEGG

Vedlegg nr.	Beskrivelse	Dato	Rev.
1	Datablad HMI Panel (10001425-02)	25.01.2021	0,1
2	VMS-OT16 1024x1792 Mekanisk tegning RGB-skilt (Skilt 1,2,4,5)	30.06.2021	1.0
3	VMS-OT16 1024x896 Mekanisk tegning RGB-skilt (Skilt 3)	30.06.2021	1.0
4	Vedlikeholdshåndbok	24.02.2020	1.0
5	Monteringsveiledning	22.06.2020	1.0
6	Ytelseserklæring	21.10.2019	1.0
7	User manual by Yaham	TBA	

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model

Geometry from 3D CAD-model is leading unless otherwise stated on the 2D drawing or in the additional specifications document





6		7		8	
Change date	Changed by	Approval date	Approved by	Description of change	Revision

24	1	101620107	H100132	0.1	Power supply, Mean Well RD-35B
23	1		H100192-03	0.1	Fuse - Schneider Electric iC60H - 2P - 2A
22	1		H100220	0.1	Micro SD card
21	4			0	Screw M5x6, ISO 7045 A4
20	6			0	Screw M3x5, ISO 7045 A4
19	4			1	Hex nut M10, ISO 4032 A4
18	4		H100124	0.1	Cable gland lock nut A4 M10
17	1		H100195	0.1	STEGO 01160.0-00 - Fixed thermostat 1 Break Contact
16	1		10000805	1	Raspberry Pi 7" screen frame
15	1		H100191	0.1	Heater 10W Stego RC016 PTC RC016 01609.0-00
14	4			0	Domed cap nut M10 (DIN 1587)
13	1		H100193	0.1	Auxiliary contact - Schneider Electric, Acti9, iOF, 1 OC, AC/DC
12	1		H100156	0.1	Raspberry Pi 7" Touch Screen Display, With Raspberry Pi module
11	1	1206434	H100014	1.1	Rail, DIN TS35c7,5 W/hole L= 250mm
10	2		H100025	1	End cover - D-UT 2,5/10 - 3047028 Phoenix Contact
9	1		H100024-GN	1	Feed-through terminal block - UT 4 GN - 3045156 Phoenix Contact
8	4		H100024-GY	1	Feed-through terminal block - UT 4 - 3044102 Phoenix Contact
7	1		H100009	2	Selector Switch without light - L21KA03 BACO
6	4	101614732	H100004	1	End clamp - CLIPFIX 35, Phoenix Contact 3022218
5	1		H100011	2	Contact block - 331E10 BACO
4	4		10000794-02	0.1	Spacer Ø22/10 x 63 PA6
3	4			0.1	Hex socket set screw flat point M10x100 (ISO 4026 A4)
2	1		10001438	0.1	Mounting plate for Eldon UCP430 w/film
1	1		10000793-01	0.1	Mounting plate for Eldon UCP430, configuration 1


POS	QTY.	Article No		Drawing No.	Rev	Description										
Drawn date 07.01.2021		Drawn by CBO		Approval date		Approved by CBO		General Tolerance NS-ISO 2768-1 M		Projection 	Sheet 1 of 2	Scale 1:5				
Material NA				Surface treatment				Weight 2.06	Prod. Group	Format A3						
Title Control with HMI panel (LS)										Status DRAFT		Drawing no. 10001425-02		Revision 0.1		
Additional description Controlpanel with HMI for SSA (LS)										Article no. 16095100426			Project no.		Document Type Assembly	

Geometry from 3D CAD-model is leading unless otherwise stated on the 2D drawing or in the additional specifications document







Front View




Left View



Back View



Right View




Bottom View

2-M12X35 Post Nut

Top View

Lattix Mast 4425
and NM150-30
Customer to
provide

- 1.Display Dimension: 1024mmX1792mm
- 2.Display Resolution: 64X112
- 3.Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
- 4.Cabinet Material: AL5052 T=2.0
- 5.Display Weight: 55KG/m²



Rev	1.0	Unit
Date	2020.06.21	mm

ITEM


VMS-OT16 1024X1792

DRAWING
TITLE


Display installation
drawing

DRAWING
NO

VMS-OT16-01



1 Display Dimension: 1024mmX896mm
2 Display Resolution: 64X56
3 Cabinet Color: Front RAL9017 Back RAL7032
4 Cabinet Material: AL5052 T=2.0



Rev	1.0	Unit
Date	2021.06.30	mm

ITEM	VMS-OT16 1024(W)X896(H)
------	-------------------------

DRAWING
TITLE

DRAWING
NO

Vedlikeholdshåndbok

LED-variable skilt

Fra YAHAM



www.euroskilt.no

Innhold

1.	INNLEDNING.....	2
2.	ANSVARSBEGRENSNING	2
3.	KONTAKTOPPLYSNINGER.....	2
4.	SAMMENDRAG – GENERELL SIKKERHET OG SIKKERHETSREGLER FOR SKILT	3
4.1	Sikkerhet: generelt	3
4.2	Sikkerhet: ved arbeid på skilt - når bakdøren til skiltet er åpen.	3
4.3	Merknader	4
5.	RENGJØRING AV SKILT	5
5.1	Rengjøringsutstyr	5
5.2	Rengjøringsmetode	5
6.	VEDLIKEHOLDSGUIDE.....	6
6.1	Månedlig vedlikehold	6
6.2	Halvårlig vedlikehold	6
6.3	Årlig vedlikehold	7
6.4	Skiltets overflate.....	7
6.5	Elektromekanisk vedlikehold.....	8
6.6	Vedlikehold av modulen	10
7.	INSTALLERING AV EN MODUL VIA TILGANG FRA BAKSIDEN	13
7.1	Vedlikehold av systemkort	16
7.2	Vedlikehold av kabinetter	16
7.3	Vedlikehold av strøm- og signalkabler	16
7.4	Vedlikehold av strømforsyning	16
7.5	Rengjør støvbeskyttelsen regelmessig ...	16

1. INNLEDNING

Håndboken gir nødvendig informasjonen for utføring av vedlikehold på fullgrafiske variable trafikkskilt (Variable Message Sign, SKILT).

Etter at skiltene er montert er det viktig å lese og forstå alle trinnene i denne håndboken.

Ta kontakt med Euroskilt om du har spørsmål.

2. ANSVARSBEGRENSNING

Fabrikkens garanti opphører om

- det ikke ytes riktig service på skiltene
- det foretas uautoriserte endringer av displayet eller styresystemet.



NB! Ved vedlikehold og bytte av enhet må enheten være strømløs og spenningsprøving må være foretatt.

3. KONTAKTOPPLYSNINGER

Ved behov for service:

Euroskilt AS
Reservatveien 8
3118 Tønsberg
Tlf. 33328397



service@euroskilt.no

0 60 80

4. SAMMENDRAG – GENERELL SIKKERHET OG SIKKERHETSREGLER FOR SKILT

4.1 SIKKERHET: Generelt

- Skiltet har en strømforsyning på 230 VAC.
Påse at alle rekkeklemmer er godt tilkoplett ellers kan skiltene bli skadet.
- **Produktet er jordnet.** Dette produktet er jordnet via jordlederen i strømledningen. For å unngå elektrisk støt må jordlederen koples til jord. Før det foretas tilkoplinger til produktet, må det påses at produktet er riktig jordnet.
- **Produktet må ikke brukes ved mistanke om feil.** Hvis det er mistanke om skade på produktet, må det undersøkes av kvalifisert servicepersonell før det tas i bruk.
- **Sørg for god ventilasjon.** Påse at ventilasjonsuttaket ikke blokkeres.
- **Ikke bruk den innvendige 230-voltskontakten til bor- eller sveiseutstyr.** Det er en 230-voltskontakt inni kassen til skiltene. Denne kontakten er beregnet for tilkobling av en service-PC eller belysning.
- **Må ikke brukes uten deksel.** Ikke bruk dette produktet om dekselet er fjernet.
- **Lukk døren godt.** Enheten har dør foran eller bak. Disse må lukkes og låses forsvarlig for å sikre at det ikke er fare for støv eller vanninntrenging.

4.2 SIKKERHET: Ved arbeid på skilt - når bakdøren til skiltet er åpen.

- **ADVARSEL: Kople fra strøm- og datakablene fra rekkeklemmene til skilt.**
Ved enkelte spesielle vedlikeholdsprosedyrer kan kablene forbli tilkoplett.
- **For å unngå mulig skade på systemkortet** skal man, etter å ha frakoplett strømmen til skiltet, vente i minst 5 sekunder.
- **Når en kabel skal frakoples, skal man alltid dra i koplingsenheten eller løkken til strekkavlastningen, ikke i selve kablen.** Noen kabler har en koplingsenhet som er skrudd fast (i rekkeklemmen). Hvis du skal kople fra denne typen kabel, må du skru ut koplingsenheten før kablen frakoples. Dessuten skal man før en kabel koples til, påse at alle koblingsenhetene er riktig orientert og justert.
- **Gå alltid med et antistatisk ESD-armbånd når det ytes service på elektroniske kort.** Når du berører, demonterer, utfører service på og/eller vedlikeholder kortene må du alltid huske å bruke ESD-armbåndet. Personer som ikke bruker ESD-armbånd skal aldri arbeide med kortene.
- **Ikke ta på LED-lampene på displaykortene.** ESD-armbånd skal alltid brukes ved håndtering og/eller flytting av LED-kort.
- Ikke berør strømtilførselinngang og -utgang.
- Hold kortet i kantene, aldri i koblingsenhetene eller på stiftene.



Skiltet skal ikke på noe måte endres uten skriftlig tillatelse fra teknisk avdeling hos Euroskilt. All service og vedlikehold må utføres av kvalifisert personell med nødvendig opplæring. Ved uautoriserte endringer opphører garantien.

4.3 Merknader

- Vær nøye med å følge bruksanvisningen.
- Omgivelsestemperatur for bruk er - 30°C ~ + 60°C, og for lagring - 40°C ~ + 70°C.
- Krav til strømtilførsel. Strømtilførselen til LED-skiltet er 230V 50Hz. Beskyttelsesleder og faseleder må isoleres fra hverandre og kobles til på en sikker måte av autorisert installatør.

Dersom det ikke er montert overspenningsvern, koble fra LED-skiltet i tordenvær. Hvis ikke kan lynnedslag føre til at LED-skiltet blir skadet.

Slå av strømtilførselen ved håndtering av ledninger eller ved eventuell reparasjon av skiltet.

Enhver skade oppstått som følge av inn- eller utkobling av strømførende kabler, gjør at garantien faller bort.

Ikke klem strømkabler, signalkabler og kommunikasjonskabler, eller bruk disse til å henge elementer i.

- Antistatisk krav.

Datamaskiner skal være jordet.

Stikkontakt og bryter skal være koblet til jord, og jordingsmotstanden skal være på mindre enn 4 Ω.

Hele displaysystemet er jordet til det samme punktet.

- Beskyttelse av LED-skiltet

LED-skiltet skal være beskyttet av EPE under transport.

Sørg for at vanntetting er tilstrekkelig utført.

LED-skiltet skal merkes med side foran og side opp under transport. LED-skiltet skal ikke belastes med vekt.

Når LED-skiltet er i bruk skal det ikke være i nærkontakt med harde objekter.

- Vær oppmerksom ved betjening av på/av

Unngå å slå skiltet på/av mens det er fullt belyst (når bakgrunnen på skiltet er hvit). Dette er fordi strømkretsen lader seg opp til maksimal verdi.

- Merknader om programvare:

Én person bør ha ansvaret for programvaren, og alle data bør sikkerhetskopieres og lagres.

For bedre ytelse skal det installeres en driver til skjermkortet.

IKKE endre på noen av innstillingene i programvaren hvis du er usikker på hva du gjør.

- Pass på at rammen er vanntett, hvis ikke kan det føre til at LED-skiltet blir skadet av vann.
- Ikke dekk til hullene på kabinettet. Disse er utformet for å fordele varmen, og for å unngå at komponentene blir skadet av varme.
- Ideelle forhold for skjermytelse og levetid er et støv- og fuktsikkert driftsmiljø

5. RENGJØRING AV SKILT

5.1 Rengjøringsutstyr

Benytt en dyse for finfordeling av vann, tilsvarende en høytrykksspyler.

5.2 Rengjøringsmetode

Frontenhetsdelen kan rengjøres på kort avstand, ca. 50 cm.

Dysetrykk: Max 100 bar
Dysevinkel: 90° på skilt
Avstand: minimum 50 cm
Vanntemperatur: maks 80°
Vaskemiddel: pH 6,5-8

Først bør frontenhet rengjøres med såpe for fjerning av fett og smuss fra avgasser.
Deretter bør den skylles med kun rent vann.
Rengjøring av kasse, særlig frontdel, bør foretas én gang pr. måned.

Baksiden, omfatter luftespalter, for å unngå vanninntrenging i kassen bør det ikke rengjøres nærmere enn 1 meter

Dysetrykk: Max 100 bar
Dysevinkel: 90° på skilt
Avstand: minimum 100 cm
Vanntemperatur: maks 80°
Vaskemiddel: pH 6,5-8

Vaskeretning bør være fra øverst til nederst. Rengjøringen av baksiden bør totalt vare i ca. 20 sekunder.
Det er ikke nødvendig å bruke såpe på baksiden.



OBS! Det må ikke spyles inn i luftespalter på skiltets bakside.

6. VEDLIKEHOLDSGUIDE

Vedlikeholdsprosedyrene beskrevet nedenfor, gjelder for skilt.

Vedlikehold omfatter:

- Displayet
- Elektromekaniske enheter
- Elektronikk
- Systemfunksjonaliteten
- Mekanisk vedlikehold

Forklaringene gis i de følgende kapitlene, hvorav perioder også er definert.

Det anbefales periodisk vedlikehold for å opprettholde høy ytelse og sikre lang levetid for enheten.



Om ikke annet er spesifisert, skal enheten frakoples strøm og dataforbindelser når det utføres service.

6.1 Månedlig vedlikehold

MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV DISPLAYETS OVERFLATE	Vedlikehold av front-enhet
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av deler
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITET	

6.2 Halvårlig vedlikehold


HALVÅRLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV DISPLAYETS OVERFLATE	Vedlikehold av front-enhet
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av delene
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITETEN	
	ELEKTROMEKANISK VEDLIKEHOLD	Vedlikehold av tilkoblinger
		Vedlikehold av rekkeklemmene
		Vedlikehold av kabler
		Vedlikehold av luftfiltre

6.3 Årlig vedlikehold

ÅRLIG VEDLIKEHOLD	VEDLIKEHOLD AV SKILTETS OVERFLATE	Vedlikehold av frontenhet og gitter foran
	MEKANISK VEDLIKEHOLD	Mekanisk vedlikehold av kasse
		Kontroll av delene
		Vedlikehold av lakken
	VEDLIKEHOLD AV SYSTEMFUNKSJONALITETEN	
	ELEKTROMEKANISK VEDLIKEHOLD	Vedlikehold av koblingsenhetene
		Vedlikehold av rekkeklemmene
		Vedlikehold av kabler
		Vedlikehold av luftfiltre
	VEDLIKEHOLD AV ELEKTRONIKKEN	Vedlikehold av LED-kort
		Vedlikehold av styrekort
		Vedlikehold av kort for strømforsyning
		Vedlikehold av vifter

6.4 Skiltets overflate

Benytte en dyse for finfordeling av vann, tilsvarende type som benyttes ved f.eks. bilvask (høytrykksspyler)



Figur 1: Gitterplate foran og linseplate

Forsiden bør rengjøres én gang i måneden om vinteren og hver tredje måned om sommeren. Rengjøring skjer ved å spyle med rent vann eller ved å blåse trykkluft mot pikslene. Om det brukes rent vann, anbefales det å vaske fra øverst til nederst på displayet. Unngå bruk av annen væske enn rent vann.




Figur 2: Rengjøring av front-enhetsplaten med vannstråle

6.5 Elektromekanisk vedlikehold

6.5.1 Koplingsenheter

Nødvendig utstyr: Lufttrykkpistol

Enheten har mange tilkoblinger. Spesielt tilkoblinger til IDC-kabelen kan miste ledeevnen som følge av støv. Fjern alle kablene fra koblingsenhetene på LED-displaykortet. Rengjør deretter hver koblingsenhet med lufttrykkpistolen.



Figur 3: IDC-kabel

6.5.2 Rekkeklemme

Enheten bør sjekkes for å se om den er intakt, om det er kontaktproblemer eller lysbuer. Spenningen skal sjekkes mot referanseverdier.

6.5.3 Strømkabler

Alle kablene i systemet bør kontrolleres visuelt. Problemer kan oppstå ved lekkasje av strøm gjennom kablene.

6.6 Vedlikehold av modulen

MERK: Modulen kan avvike fra bildene som vises her, men metoden for demontering og montering er den samme.

Fjerning av en modul via tilgang fra baksiden

Denne prosedyren beskriver hvordan man fjerner en enkeltstående OT20-modul fra et oppbygd display via skiltets bakside.

MERK: Følgende prosedyre må kun utføres av autorisert og kvalifisert teknisk personell, som er godt kjent med produktet og alle de riktige sikkerhetskontrollene for dette produktet. Unnlatelse fører til økt risiko for fare og skade på brukeren.





Slå av LED-displayets strømtilførsel først. Begge hender må være fri for å håndtere et element i en LED- vegg. Bruk av stige for å håndtere et element er derfor forbudt. Det er kun tillatt med et solid stillas eller en lift.

Nødvendig verktøy

- En stjerneskrutrekker.

Trinn 1: Merk kantene på modulen du ønsker å bytte ut. Bruk papirtape.

Trinn 2: Løsne de tolv skruene merket med røde sirkler på modulen. Drei skrutrekkeren mot klokken, og pass på når du løsner den siste skruen.



Skrutrekker

Figur 12: Løsne skruer

Trinn 3: Hold modulen i et fast grep, og skyv den ut av kabinettet.




Figur 13: Skyv modulen ut av kabinettet





Ved fjerning av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 4: Koble fra likestrømskabelen på modulen. Hold modulen for å unngå at den faller. Som vist på følgende bilde(r):



Figur 14: Koble fra likestrømskabelen

Trinn 5: Koble fra de to signalkablene på modulen. Hold modulen for å hindre at den faller, som vist på følgende bilde(r):





Figur 15: Koble fra signalkabel



Ved fjerning av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 6: Roter modulen 90°, og dra modulen forsiktig tilbake gjennom åpningen.



Figur 16: Ta ut modulene

Pass på så du ikke skader kretskortene eller LED-enhetene på modulen når denne fjernes.

Modulene er skjøre! Moduler som skal returneres til reparasjon, må pakkes godt. Alle garantikrav angående skadde moduler på grunn av feil pakking blir ansett som ugyldige.

7. INSTALLERING AV EN MODUL VIA TILGANG FRA BAKSIDEN

Denne prosedyren beskriver hvordan man installerer en enkeltstående OT20-modul fra et oppbygd display via displayets bakside.

MERK: Følgende prosedyre må kun utføres av autorisert og kvalifisert teknisk personell, som er godt kjent med produktet og alle de riktige sikkerhetskontrollene for dette produktet. Unnlatelse fører til økt risiko for fare og skade på brukeren.




Slå av LED-displayets strømtilførsel først. Begge hender må være fri for å håndtere et element i en LED-vegg. Bruk av stige for å håndtere et element er derfor forbudt. Det er kun tillatt med et solid stillas eller en Z-løft.

Nødvendig verktøy

- En flat skrutrekker.


Trinn 1: Før modulen forsiktig gjennom åpningen. Hold modulen for å unngå at den faller.



Figur 17: Før modulen gjennom åpningen.

Pass på så du ikke skader kretskortene eller LED-enhetene på modulen når denne fjernes.


Trinn 2: Roter og plasser modulen i posisjon som vist på illustrasjonen.



Figur 18: Sette modulen på plass


Ved montering av en modul, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de resterende modulene ved siden av. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Trinn 3: Bruk stjerneskrutrekkeren for å stramme skruene med en kraft på mellom 25 Nm og 30 Nm. Brukeren skal stramme de to skruene i midten først. Som vist på følgende bilde(r):




Figur 19: Stramme skruene

Trinn 4: Koble signalkablene inn på baksiden av modulen.



Figur 20: Koble til signalkabel

Trinn 5: Koble til likestrømskabelen. Som vist på følgende bilde:



Figur 21: Koble til likestrømskabel

Trinn 6: Rengjør kabinettet for å unngå kortslutning. Beveg deg mot LED-veggen i riktig vinkel.

Når du beveger deg mot kabinettet, hold alltid LED-siden av modulen parallelt med LED-siden på de installerte modulene. Dette er for å unngå mekanisk belastning på hjørnene av modulen.

Ikke glem den vanntette silikonpakningen, og stram alle skruene med skrutrekkeren når modulen installeres. Påse at modulen får en jevn installasjonsflate. Ellers fører det til at LED-skiltet blir skadet av vann.

For å unngå elektrisk støt eller utilsiktede hendelser, er det kun teknisk personell som er opplært som har lov til å utføre vedlikeholdsarbeid.

FORSIKTIG!

1. Slå av strømtilførselen før vedlikehold.
2. Pass godt på løse skruer, og vær oppmerksom på fallende moduler ved demontering og montering av moduler.
3. Sørg for å sette på den vanntette gummipakningen, og stram alle skruene slik at det blir vanntett når moduler byttes ut.

7.1 Vedlikehold av systemkort

Vann- og støvtett vedlikehold: Sørg for at de er tørre og rene.

Vedlikehold av kapsling: Hindre at det oppstår riper / slag / berøring / trykk.

Funksjonsvedlikehold: Bytt dem ut ved avvikende funksjon.

7.2 Vedlikehold av kabinetter

Sørg for at de er tørre / rene og vanntette, og påse at det ikke oppstår rustdannelse / riper / slag / berøring / trykk.

7.3 Vedlikehold av strøm- og signalkabler

Sørg for at ledningsbeskyttelsen ikke går i stykker, og pass på at kablene ikke blir utsatt for brudd.

Pass på at ikke mus eller andre dyr gnager på kablene.

Sørg for at det ikke oppstår kabelbrudd når ledningen tas ut eller settes inn.

Pass på at kablene ikke får dårlig kontakt.

Sørg for at kablene ikke tar opp forstyrrelser fra omkringliggende kilder.

7.4 Vedlikehold av strømforsyning

Forhindre at inngangsspenningen går utover det regulerte spenningsområdet, vern dem mot lynnedslag osv.

7.5 Rengjør støvbeskyttelsen regelmessig

Tidsintervall for rengjøring av støvfilter

En måned anbefales.

Kontroll og rengjøring regelmessig

Kontroller avtrekksvifter regelmessig, skift dem ut hvis de er skadet.

Kontroller kabinettene regelmessig, rengjør dem hvis de er støvete.

Kontroller fremsiden av skiltet regelmessig. Dersom det er tilsmusset, skal det rengjøres av opplært personell.

Monteringsveiledning

Montering av RGB skilt på Norsafe Mast

Ved montering av RGB skilt på Norsafe Mast må alltid min. 4 stk. NM skiltfester brukes.

Se egne datablad for fester til respektive mastestørrelser.

2 stk. skiltfester monteres for hver skinne pr. mast. Skiltfeste tres inn fra siden.

Det skal brukes fester med glideskinne, firkanthodebolt må ikke brukes.



Deretter løftes/heises skiltet opp mot masten.

Når skiltet er på plass skyves skiltfestene inn mot masten og hammerhodeboltene hoder føres vertikalt inn i sporet i masten. Deretter dreies hammerhodeboltene slik at de får festegrep i mastesporet. Et strekmerke på enden av bolten angir når bolten står riktig.


Mutrene trekkes til som følger: M8 = 22Nm, M12 = 76Nm.

Kun medfølgende muttere må brukes. Det skal ikke brukes smøremidler ved montering.

De vibrasjonssikre Safe-Lock låsemutrene har Gleitmo glidebelegg. Grease/fett må ikke brukes.



Mast, skinne og feste sett fra siden



Mast, skinne og fester sett ovenfra

Ytelseserklæring 073-LED VMS RGB YAHAM

Prosess Euroskilt AS / Nordisk Teknisk Senter / LED VMS
Godkjent dato 22.10.2019 (Håkon Sahlsten)
Endret dato 22.10.2019 (Håkon Sahlsten)

Siste revisjon
Neste revisjonsdato 22.10.2020
Dokumentansvarlig Håkon Sahlsten

1.Varetypens unike identifikasjonskode: LED VMS RGB YAHAM opp til 9760mmx1120mm (bxh)

2.Tilsiktet bruksområde: Variable trafikkskilt installert permanent for instruksjon og veiledning av trafikanter på offentlig og privat land, inkludert tunneler.

3.Produsent:



Euroskilt AS, Reservatveien 18, 3118 Tønsberg, Norge

4. Autorisert representant: Håkon Sahlsten.

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: System 1

6.Harmoniseret produktstandard: EN-12966-1:2005+A1:2009
 Teknisk kontrollorgan nr. 0407 – CRP – 1350 (IG-228-2017) INSTITUTO GIORDANO

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Dynamisk vindlast	WL9	EN 12966-1:2005+A1:2009
Dynamisk snølast	DSL0	
Kollisjonstest	Godkjent	
Farge	C2	
Luminans	L1, L2, L3(*)	
Luminansforhold	R3	
Spredning	B1, B2, B3, B4, B5, B6	
Ensartethet	Godkjent	
Synlig flimmer	Godkjent	
Temperatur	T2	
IP grad vann	P2 IPx4	
IP grad støv	P2 IP5x	
Elektromagnetisk emisjon	Godkjent	
Elektromagnetisk immunitet	Godkjent	
Elektrisk sikkerhet	Godkjent	
Forurensingsmotstand	D1	

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Håkon SAHLSTEN

Håkon Sahlsten, produksjef Euroskilt AS
 Reservatveien 18, 3118 Tønsberg, Norge
 21. oktober 2019